SALÃO PRINCIPAL

Tablet de música



O tablet fica no suporte de parede.
Utilize-o sem o retirar do local.

1. Acender o ecrã
Prima brevemente o botão lateral. Se necessário, deslize no ecrã para desbloquear. Se pedir um código que não conhece, contacte a equipa.

2. Escolher o que ouvir
O tablet já está configurado para reproduzir na coluna: não é necessário emparelhar. Com a coluna ligada, abra Spotify, YouTube ou a aplicação de rádio, escolha o que pretende ouvir e toque em reproduzir.

3. Regular o volume
Comece com volume baixo e aumente gradualmente nos botões laterais. Pause a aplicação anterior antes de começar a reprodução noutra.

4. Manter a ligação preparada
Mantenha o Wi-Fi e o Bluetooth ligados. Não altere a ligação à coluna, não volte a emparelhar nem remova os dispositivos ou as contas configuradas.

Se não houver som - Confirme que a música está a reproduzir, que o volume de multimédia não está no mínimo e que o sistema de som está ligado. Em Definições > Ligações > Bluetooth, confirme se existe ligação ao equipamento de som já preparado. Não escolha dispositivos desconhecidos; peça ajuda à equipa.

Se a música não carregar - Confirme que o Wi-Fi está ligado. Algumas aplicações precisam de Internet e podem apresentar anúncios ou pedir uma subscrição. Não faça compras nem altere a conta do espaço.

No final - Pause a música e prima brevemente o botão lateral para apagar o ecrã. Deixe o tablet no suporte, com o cabo de alimentação como estava. Não instale aplicações nem reponha as definições de fábrica.

Guia online e fotografia

Leia o QR com a câmara do telemóvel. Se a ligação ou o equipamento não responder, contacte a equipa da Casa Evarte. Não force o suporte nem os cabos.